



Gäller UV-Techs lampramar 39 och 79 W med inbyggda ballaster

Säkerhetskretsen måste vara inkopplad!

Vid felsökning kan man tillfälligt bygla kretsen.

Om flera kontrollpaneler är anslutna till samma system, är det lämpligt att göra en gemensam säkerhetskrets så att alla UV-lampor slocknar vid fel.

Läs noga genom anvisningarna innan anläggningen körs igång.

Titta aldrig direkt på tända UV-lampor utan skydd.

UV-lamporna producerar ozon för rening av luften.

Om man känner stark ozonlukt i lokalen, stäng av UV-reningen och undersök felet



Inkoppling av UV-anläggning
med UV-Tech lampramar
Jönköping 2008-10-13 JHS